

WEB 555





version 1.0

CABLAGE

Le WEB 555 est une passerelle WEB permettant de connecter des régulateurs de la gamme MicroNet ou des régulateurs de la gamme SatchNet.

Le câblage est identique dans les deux cas.

1) Connectique du WEB vers les régulateurs en RS485 lorsque vous n'êtes pas en réseau ArcNet.



()

Ē

CREATION BASE DE DONNEES VISISAT

Dans le logiciel visisat, créez votre programme, puis votre base de données en faisant «**Add Points list**» (même principe lorsque vous créez les points pour les écrans);

Digital Output Prope	Current State (01)	
Digital Output	Current Points	OK
Current State Off		Cancel
Override State Auto	P2P: Reference Value (01) P2P: UI Analogue Value (01) P2P: vanne P2P: consigne	

Important



Lorsque vos points seront dans la librairie, il est essentiel que tous les points soient dans la même liste de points.

Si vous avez plusieurs listes, sélectionner **Tools/Points gallery** et copier tous vos points dans une seule liste.

Lorsque la liste des points est réalisée, cliquez sur «**Tools/Export to Tac Xbuilders**». Tous les points de la librairie sont convertis en un fichier . **xmlm.**

XBui	der XML Export Wizard	Þ
	Pointfile	
	demo	-
	,	
	Generate XMI Cancel	1
	,	



CONFIGURATION DU WEB 555

Avant de pouvoir programmer les pages **Web du XENTA 555**, il est impératif de l'identifer et de lui donner une adresse IP.

Configuration à partir d'hyperterminal

1) Connecter le câble TAC. (réference 0-073-0920-0) avec la prise DB9. connecter le câble sur votre PC



2) Lancer le logiciel hyper terminal et configurer comme ci dessous



Cliquer sur OK.

3) Sélectionnez le Port de COM utilisé de votre système dans connect using.

Connect To
🧞 web555
Enter details for the phone number that you want to dial:
Country/region: United States (1)
Area code: 1
Phone number:
Connect using: COM1
OK Cancel

Cliquer sur OK

4) Sélectionnez les paramètres de votre port de COM.

Propriétés de COM1
Paramètres du port
Bits par seconde : 9600
Bits de données : 8
Parité : Aucun
Bits d'arrêt : 1
Contrôle de flux : Aucun
Paramètres par défaut
OK Annuler Appliquer

Cliquer sur **OK.** votre port est bien configuré, vous devez entrer dans le **WEB 555**

Lorsque la configuration des COM de votre PC est configurée, taper «ENTREE»

5) Entrer les codes

username : root password : root

🎝 xenta555 - HyperTerminal Ne Est New Cal Transfer Help 06 🐨 🌋 🚥 🔂 📾 s password:**** Wrong passwd Xenta555 Website name: Website name..... Session-id: 7f63b99808 username:root password:****



Nota : les codes root, doivent être en minuscules

Cliquer sur la touche OK.

6) Lorsque le système inscrit dsh/>

taper: setip

dsh/>setip DHCP enable: (yes/no) no _

Puis répondre aux différentes demandes

```
dsh/>setip
DHCP enable: (yes/no)
                      no
                  169.254.189.33
IP-address:
Subnet mask:
                  255.255.0.0
Default gateway:
                  10.158.8.1
                  10.158.9.32
Dns:
                  Website name....
Website name:
Domain name:
Host name:
Change root password ? (yes/no)
Keep current root password
dsh/>
dsh/>
```

Nota : voir informations pratiques dans annexes.

7) Lorsque tous les paramètres sont configurés, taper restart suivie de Entrée.



ACCES AU WEB 555

Pour réaliser les pages **WEB** on utilise un logiciel **XBUILDER** qui permet la configuration et le chargement du XENTA 555, et d'assurer la communication entre les produits MicroNET ou SatchNet avec l'interface WEB.

1) Connection du PC sur le WEB



2) Connection des régulateurs MicroNet sur le WEB.



٢Ĵ

Nota : La connection des Produits SNP se fait également sur les bornes 5 et 6 du Xenta 555. Le changement de protocole se fait dans **XBUILDER**

Lancement du Logiciel XBUILDER

Utiliser la version XBuilder 1.7 et plus

3) Lancer Xbuilder, la page suivante apparait, elle est divisée en 4 parties.



4) Sélectionner **FILE/NEWS**, la fenêtre suivante apparait, sélectionner **X555 Project** et taper un nom de projet

New Project	×
Project name: SITE MASSY	OK Cancel
Project Location: C:\TAC XBuilder Projects\SITE MASSY	Browse
Project template:	
X511 Project X527 Project X555 Project	Remove
X913 Project	

Cliquer sur OK

5) Sélectionner les paramètres dans la fenêtre suivante si nécessaire, puis cliquer sur OK

Settings			
Title: SITE MASSY			ОК
Description: Proiect description here		_	Lancel
Project folder: C:\TAC XBuilder Projects\S	BITE MASSY		
Measurement system:	Metric	•	
Language pack:	Default language	•	
Skins:	Default skin	•	
Download graphics to N	MMC		
Send Project backup file to target device Clear this check box to save space in the target device and to speed up the Send to Target operation. Note: To do a Get from Target the check box must be selected.			

6) Sélectionner dans la **fenêtre des Networks** et cliquer avec la touche droite sur **RS232/485**, sélectionner **ADD**, puis **MicroNet**. Le menu **MicroNet** apparait

Network			× 🗆 G
IP Backbone کر۔ TAC_Xenta_55 آھ	5		ND
	Add 🕨	Modem	
⊡ SNVTs	Eind	Inovoni	cs Interface
		Microne	t

7) Dans la fenêtre Output, sélectionner le protocole NCP ou SNP

Ξ	General	
	Name	Micronet 1
	Description	Micronet Interface
Ξ	Micronet	
	Network Type	Micronet NCP
	Baud Rate	Micronet NCP
	Subnet Address	Satchnet SNP
	Node Address	Micronet Archet
	Update Subnet	Y
	Time Update Interval	10
	Visisat Port	7001

8) Puis dans la **fenêtre Networks**, Sélectionner avec la touche droite **Micronet** et cliquer sur **Insert MicroNet Network**.



Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez le fichier **XLML** dans votre projet **Visisat** que vous avez créé lors de l'exportation de la base **visisat** vers **Xbuilder**. (voir page 2)

Lorsque le fichier est remonté «automatiquement», la liste des points configurée avec visisat apparait, ainsi que le nombre de régulateur et adresse.



Nota : Si vous désirez rajouter des points ou des produits MicroNet, il faut soit déleter le projet soit modifier le fichier **XML**.

- Dans visisat ajouter les nouveaux points,
- Exporter en Xbuilder pour créer un fichier Xml
- Cliquer avec la touche droite sur Micronet1
- Sélectionner insert Micronet network.
- Sélectionner le nouveau ficher XML
- Puis répondez OUI si vous désirez remplacer les points actuels.

тас хв	TAC XBuilder		
⚠	Another network already exists. Would you like to replace it?		
	Oui Non		

Lorsque ces différents élements sont réalisés, il suffit de faire les pages **WEB**: Graphique, alarme, archivage etc.

9) Lorsque Micronet est sélectionné dans la fenêtre des **Network**, apparait les parametres dans la **fenêtre des Outputs**.

Ξ	General	
	Name	Micronet 1
	Description	Micronet Interface
Ξ	Micronet	
	Network Type	Micronet NCP
	Baud Rate	9600
	Subnet Address	1
	Node Address	254
	Update Subnet	Y
	Time Update Interval	10
	Visisat Port	7001

Dans ces paramètres vous devez configurer

Network type :	Micronet ou satchnet
Baud rate :	Vitesse de Communication (9600 micronet, 1200/4800 satchnet)
Subnet adresse:	Par défaut 1 (sauf si arcnet)
Node adress :	Par défaut 254 (sauf si arcnet)
Update subnet :	Permet de définir le broadcast
Time update interval	: Définie le temps en minute transfert de l'heure vers les régulateurs.
Visisat Port :	Définie le port TCP/IP pour que visisat se connecte en transparence, ce
	paramètre doit être identique que celui dans le serveur visisat.

CREATION PAGE WEB

<u>Tableau de valeurs</u>

(\$

A partir de **Xbuilder** vous pouvez créer des tableaux avec les points de chaque régulateur, en choisissant les points. Ce tableau permet de lire et modifier les paramètres de façon simple.

1) Pour créer un tableau, Dans la **fenêtre System,** cliquer avec la touche droite sur site **name**, puis **New/Page/Value Page**.



2) Nommer la page exemple «CTA NORD» puis sélectionner les points que vous désirez du régulateur (exemple consigne, Tdépart) et faire glisser ces points dans le répertoire CTA NORD



Pour visualiser le tableau charger le programme dans le WEB

3) Pour charger un **Programme à partir de Xbuilder**, sélectionner **F10** (**project/generate**) le programme est alors vérifié avant d'être envoyé dans le **WEB** par la touche **F11**.

C'est lors de la vérification et de la compilation que la **fenêtre Espion** est interréssante car elle permet de vérifier tous ce qui se déroule.

Output	
S., Number	Description
٩	Copying file via HTTPS (Esc - Cancel) "sys/projec
4	Copying file via HTTPS (Esc - Cancel) "www/inde
4	Copying file via HTTPS (Esc - Cancel) "www/info,
4	Copying file via HTTPS (Esc - Cancel) "www/info,
()	Restarting the target system (Reload)
4	Closing connection
•	XBuilder - 0 error(s), 0 warning(s)

Lorsque vous chargez le programme par la touche **F11**, le système regarde la différence entre le projet et la cible. **Xbuilder** vous demandera si vous désirez modifier la cible.

Nota : Si lors du chargement, il ne trouve par l'adresse **IP**, vérifier que les paramètres du Xenta 555 dans xbuilder sont corrects, et en particulier l'adresse **IP** egale à l'adresse **IP** du web ainsi que le password.

Network	фх	General		~
⊡ IP Backbone		Name	TAC_Xenta_555	
TAC_Xenta_555		Description		Ĩ.
S online		Hardware version	2	
🖉 LON		TCP/IP Settings		
🗄 🖗 RS232-485 A		IP Address/DNS Name	169.254.189.33	
🗄 🛅 System Variables	. II	User name	root	
🗄 🫅 SNVTs		Password	****	
		HTTP Port	80	
		HTTPS Port	443	
		Max. number of HTTP sessions	15	
		Web Site Description	Website name	
		SMTP Settings		
		Interface	Ethernet	İ.
		Hangup Delay (s)	30	
		Сору То		
		Blind Copy To		
		Reply To		
		Primary SMTP		
		Primary SMTP Server	0.0.0.0	
		Unit E-mail Address		
		Authentication	No	
		Account Name		
		Password		
		Secondary SMTP (optional)		
		Secondary SMTP Server	0.0.0.0	
		Unit E-mail Address		
		Authentication	No	
Natural C		Account Name		×

Pour vérifier le tableau, ouvrir **internet explorer** et taper l'adresse du WEB 👔 http://169.254.189.33/

Lorsque la page web vous le demande entrer les codes de sécurité

Nota : Ces codes peuvent être modifiés par Xbuilder. (par defaut username : root et password : root)

		tac.
Xenta555		
Website name Id=f1037aa0d	t kd60147ef2a9	
Username:	root	
Password:	••••	
L	ogin	Help
All data	a are treated con via a secure SS	fidentially and are sent L connection.
	4	

Sélectionner dans le menu «CTA Nord» et visualiser le tableau en temps réel



Associer les points du régulateur sur un graphique.

Le système est identique que précedement.

1) Dans Xbuilder, sélectionner NEW/Objet/Graphics

System						Ψ×Ι	V
System The site nar til cta nor CO CO CO SIG SIG REL	¥ © ©	New Import Cut Copy Paste Delete	•	Object Page Folder	•	Alarm Connection Object Graphic Multi-Connection Object Receiver Group Signal Time Object	E
		<u>R</u> ename				<u>T</u> rend Log	
		<u>R</u> ename Find				Irend Log	
l	_	<u>Cina</u>	_	1			

2) Choisir un graphique existant, ou créer un nouveau graphique.

Nom du fichier :	graphique_CTA.ogc	•	Enregistrer
Туре :	OGC Picture file (*.ogc)	•	Annuler

3) Donner un nom au nouveau répertoire «graphique»



4) cliquer deux fois sur graphique_cta_nord pour ouvrir le logiciel de dessin Draw

5) Sélectionner dans Draw exemple «digital presentation» et cliquer deux fois l'objet

	Digital Presentation		
	Object:	,	OK
0.00	Au 3- 1-	Browse	Cancel
			Help
	Text: Unit: Integers: Decimals: 2 2 2 Formula:	ormat	

6) Il suffit ensuite de glisser la valeur désirée sur le graphique.



Pour visualiser le graphique du **Web** à partir d'internet explorer, il faut avant mettre le grapique **«graphique_cta_nord»** dans une **Page Graphique**.

7) dans la page system, click droit sur «**site massy**», puis sélectionner **New/page/graphic page**. donner un nom à la page. «**PAGE GRAPHIQUE CTA_NORD**»



Puis déplacer le graphique «graphique_cta_nord» dans la page «PAGE GRAPHIQUE CTA NORD»



Nota : Lorsque vous créer des graphiques, des links ou tous autres élements, pour visualiser dans le Web, il est impératif de créer des pages comme ci dessus.

Création des Programmes horaires et Programme vacances.

La procédure pour mettre un programme horaire ou un programme vacances est identique dans le déroulement.

Dans l'exemple ci dessous, nous allons ouvrir la page graphique «graphique cta nord».

1) Dans la page graphique, créer un symbole ou un dessin représentant un programme horaire.

2) Cliquer sur symbole Link area, et entourer le dessin représentant le programme horaire. Puis cliquer sur le symbole et glisser le programme horaire comme précisé ci dessous.



Link Area Linked Graphic Object: .3.TS.102.56.0.129;itemname=	Time schedule (01)	Br	owse	OK Cano Hel
w <u>H</u> elp				
work	д×		General	
LON RS232-485 A Micronet 1 REDUIT NU SIGNAL TIME Sched	ts tus JIT Jule 01		Name Description Type URL	Time sch Time sch MN-Time Zwm/mic

Enregistrer le graphique, puis charger le WEB par les fonctions **Generate et send to target de Xbuilder**.

Lancer Internet Explorer le système, vous pouvez alors visualiser le programme horaire.



Parametres		Recommandé
DHCP	Dynamic host configuration protocol Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur qui se connecte sur un réseau local d'obtenir dynamiquement et automatiquement sa configuration IP. Le but principal étant la simplification de l'administration d'un réseau.	NO
IP address	Une adresse IP est une série unique de nombres (par exemple 205.167.7.18) qui permet d'identifier le WEB sur Internet.	
Subnet mask	Configuration binaire qui est ajoutée à une adresse IP pour permettre au système de reconnaître l'adresse d'un sous- réseau IP.	
Default gateway		ne pas toucher
DNS server	Chaque ordinateur directement connecté à internet possède au moins une adresse IP_propre. Cependant, les utilisateurs ne veulent pas travailler avec des adresses numériques du genre 194.153.205.26 mais avec un nom de domaine ou des adres- ses plus explicites (appelées adresses FQDN) du type www.nom Ainsi, il est possible d'associer des noms en langage courant aux adresses numériques grâce à un système appelé DNS (<i>Domain Name System</i>).	ne pas toucher
Web site name	Nom du WEB a titre indicatiif	
Domain name	Uniquement utilisé à titre indicatiif	
Host name	Uniquement utilisé à titre indicatiif	